

PRIMUS® KUCHOMA GRILL GRATE

INSTRUCTIONS

EN

GOOD TO KNOW

Before using the grill grate for the first time, wash it by hand and dry carefully.

Only use wooden/plastic utensils or for example the Primus Campfire Tongs, art. no 741090, which is without sharp edges in order to avoid scratching the non-stick coating.

It is not necessary to preheat the Kuchoma grill for as long as a big stationary grill. Keep the preheating as short as possible and reduce the use without food on the grill grate since this can result in that the coating loses its non-stick properties.

CLEANING

Always wash the grill grate by hand after use.

Do not use steel wool or anything that may scratch the coating. Dishwasher detergent can affect the surface.

If you have any problem with the product or questions, please, contact your nearest primus dealer or our Customer Service at support@primus.se

SE

BRA ATT VETA

Innan du använder grillgallret för första gången, diskar det för hand och torka av det försiktigt.

Använd endast trä- eller plastverktyg alternativt Primus CampFire Tongs, art. no 741090, utan vassa kanter för att undvika att repa non stick-beläggningen.

Det är inte nödvändigt att förvärmå Kuchoma-grillen lika länge som en större stationär grill. Håll därför förvärmningen så kort som möjligt och minimera användning utan mat på grillgallret då detta kan innebära att beläggningen tappar sina non stick-egenskaper.

RENGÖRING

Diska alltid grillgallret för hand efter användning.

Använd inte stålull eller annat som kan repa beläggningen. Maskindiskmedel kan påverka ytan.

Om problem uppstår eller om du har några frågor om produkten, kontakta din närmsta Primus-återförsäljare eller vår kundtjänst på support@primus.se

DE

GUT ZU WISSEN

Reinige und trockne den Grill vor der ersten Anwendung sorgfältig von Hand.

Verwende ausschließlich Utensilien aus Holz oder Plastik oder beispielsweise die Primus Campfire Zange, Artikelnummer 741090, ohne scharfe Kanten, um die Antihafbeschichtung der Grilloberfläche vor Kratzern zu schützen.

Die Vorheizzeit des Kuchoma Grills ist bedeutend kürzer als die eines großen, fest installierten Grills. Halte diese daher so kurz wie möglich und vermeide den Gebrauch des Grills ohne Nahrungsmittel auf dem Grillrost, da dies die Antihaf fungtion der Beschichtung schädigen könnte.

REINIGUNG

Reinige den Grillrost nach Gebrauch immer von Hand.

Verwende keine Stahlwolle oder andere Reinigungsmittel, die die Beschichtung schädigen könnten. Spülmaschine kann die Oberfläche angreifen.

Solltest Du ein Problem mit dem Produkt oder Fragen haben, wende Dich bitte an einen Primus Händler in Deiner Nähe oder kontaktiere unseren Kundenservice über support@primus.se

FR

BON À SAVOIR

Avant d'utiliser la grille pour la première fois, lavez-la à la main et séchez-la soigneusement.

N'utilisez que des ustensiles en bois / plastique ou par exemple les pinces Campfire Primus, code article 741090, qui n'a pas de bout pointus évitant ainsi de rayer le revêtement antiadhésif.

Il n'est pas nécessaire de préchauffer le barbecue Kuchoma aussi longtemps qu'un barbecue conventionnel. Préchauffer rapidement et réduisez l'utilisation sans nourriture sur la grille pour éviter que le revêtement perde ses propriétés antiadhésives.

NETTOYAGE

Après utilisation lavez toujours la grille à la main.

N'utilisez pas de d'éponge abrasive ou tout autre matériau pouvant rayer le revêtement. Le détergent pour lave-vaisselle peut aussi affecter la surface.

Si vous avez un problème avec le produit ou des questions, contactez votre revendeur Primus le plus proche ou notre service clientèle à support@primus.se