

# Landora - Linoljesåpa

**Produktbeskrivning** Landora Linoljesåpa används för rengöring och ytbehandling av trätrall och altan. Produkten kan användas på både impregnerat och obehandlat trä.

**Användningsområden** Produkten kan användas på trätrall, trädgårdsmöbler, marksten mm utvändigt. Inomhus kan man använda produkten för att göra ett klassiskt skurgolv.

## Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus, Inomhus		
Bindemedel	Förtvålad Linolja		
Volymtorrhalt	22%	%	
Appliceringstemperatur	Min +5°C		
Spädning	Vatten		
Materialåtgång	Brukslösning ca 5-7 m <sup>2</sup> /L		
Målningsverktyg	Pensel eller Borste		
Dammtorr	1 timma	h	

## Appliceringsinstruktioner

**Förbehandling** Sopa rent altanen från löv och annan smuts. Om du har gröna partier på trallen sprayar du dessa med ättika/ vinäger och låter verka 1 dygn. Blöt ner altanen med vattenslangen och låt den stå blöt ett tag, så att du får hjälp av vattnet att lösa upp smutsen. Spola rent altangolvet från upplöst smuts samt ättika/ vinäger. Skrubba golvet rent med en blandning av såpa och ljummet vatten. Ta 2-3 dl linoljesåpa till 10 liter vatten. Man kan öka koncentrationen mer om trallen är mycket smutsigt. Skrubba tills du märker att skummet inte längre blir smutsigt, När golvet är rent spolar du av det med vattenslang så all smuts försvinner. Är det riktigt svår smuts kan man först rengöra trallgolvet med Landora Terrasstvätt.

**Applicering** Behandla gärna på en molnig dag eller jobba i skugga så bränner inte solen in såpan innan du fått på den som du vill. Se till att blöta ner golvet innan behandling för att undvika fläckar. Blanda 2 liter såpa till 8 liter kallt vatten i en hink. Blöt en skurborste i blandningen och lägg på såpan med hjälp av skurborsten. Låt golvet suga in såpan. Första behandlingen brukar sugas upp ganska snabbt, på några timmar. Därefter kan du upprepa behandlingen igen samma dag om du vill. Blöt, applicera, låt torka. Hur många gånger du behöver behandla beror mycket på hur torrt ditt golv är. Känn på ytan när golvet torkat. Om det finns ett litet överskott som inte sugits in då vet du att träet sugit upp allt det önskat. Om det fortfarande känns torrt behandlar du ytterligare en gång. Om det efter någon timme

fortfarande finns "pölar" kvar på golvet som inte gått in kan du torka bort dem med en trasa.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.