

Installationsguide

Vindskydd Tolago

Ett korrekt installerat vindskyddsmembran skyddar byggnaden mot okontrollerat luftläckage utifrån (vilket minskar energiförluster avsevärt), samtidigt som det tillåter fukt att ventileras ut från väggarna. På så sätt skyddas byggnaden mot både yttre och invändig fukt, samt mot försämrade isolerings egenskaper.

Innan installation:

- Kontrollera produkten noggrant för transport- eller lagerskador innan montering
- Installation innebär att produkten accepteras som oskadad
- Välj rätt produkt för rätt ändamål

Steg 1. Starta nedifrån väggen

- Börja vid nedre hörnet av väggen. Lämna ca 15-30 cm för vertikal överlapp i hörnet.
- Låt membranet gå minst 5 cm nedanför väggen för vattenavrinning.
- Rulla ut membranet längst väggen och fäst med häftklammer, spik eller andra fästeanordningar.
- Täck alla genomträngningar med tejp avdessa för vindskydd (t.ex. Flextejp Tolago)

Steg 2. Fäst nästa lager

- Överlappa med minst 15 cm på det föregående lagret.
- Membranet ska täcka fönster- och dörröppningar.

Steg 3. Täta runt öppningar

- Skär till och justera noggrant kring fönster och dörrar.

Steg 4. Tätning av skarvar

- Alla vertikala och horisontella skarvar ska tätas med lämplig tejp för vindskydd.

