

# Hagmans - Fasadlasyr

## Produktbeskrivning

Hagmans Fasadlasyr är en halvmatt och transparent vattenburen trälasyr. Produkten framhäver trästrukturen på obehandlade eller tidigare oljade, vertikala trätytor, både hyvlade och sågade, utomhus såsom fasader, vindskydd, staket, stockhus m.m. Produkten är baserad på en kombination av alkydolja och akrylat vilket ger extra lång hållbarhet. Efter behandling skapas en UV- och vattenresistent yta som skyddar mot uttorkning och sprickbildning samtidigt som påväxt motverkas.

## Användningsområden

Produkten passar till fasader, vindskydd, staket, timmerhus m.m.

## Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Utomhus		
Bindemedel	Alkyd/akrylat		
Densitet	1,02 kg/L		
Dammtorr	6 timmar		
Övermålningsbar	12 timmar		
Glans	Halvmatt		
Materialåtgång	5-12 m <sup>2</sup> /L beroende på ytan		
Rengöring/spädning	Vatten		
Målningsverktyg	Pensel		
VOC-kategori	(Cat. A/e): 130 g/l (2010)		
Volymtorrhalt	20%		

## Appliceringsinstruktioner

### Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och lösa träfiber. Tvätta tidigare målade ytor med Hagmans Mållartvätt Ute och efterskölj med vatten.

### Målning

Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 2-3 bräddor åt gången. Hagmans Fasadlasyr appliceras normalt i 2 skikt. Applicera hellre flera tunna skikt än tjock. Tänk dock på att kulören blir mörkare ju fler skikt som appliceras. Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändrä.

**Efter Målning**

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

**Underhåll**

Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och Hagmans Underhållsvätt för att göra rent ytan. Spola av med en vanlig trädgårdsslang.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laborietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.