

Hagmans - Snickerigrund

Produktbeskrivning

Hagmans Snickerigrund är en vattenburen grundfärg för målning av lister, dörrkarmar, möbler och andra snickerier inomhus. Produkten används tillsammans med Hagmans Snickerifärg på nytt eller tidigare målat trä.Hagmans Snickerigrund har mycket god utflytning och vidhäftning.

Användningsområden

Kan användas som grundfärg på nytt eller tidigare målat trä. Exempelvis på lister, dörrkarmar, möbler och andra snickerier invändigt.

Teknisk data:

Parameter	Värde	Enhet	Metod
Användningsområde	Inomhus		
Bindemedel	Akrylat		
Volymtorrhalt	36	%	
Densitet	1,39		
Glans	4 (helmatt)		
Rengöring/spädning	Vatten		
Materialåtgång	6-8m²/l		
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C		
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta		
Dammtorr	1-2 timmar (Vid 23°C och 50% RH)		
Övermålningsbar	4 timmar (Vid 23°C och 50% RH)		
Genomtorr	24 timmar (Vid 23°C och 50% RH)		
Kulör	Vit		
Brandfarlighet	Ej brandfarlig		
VOC-kategori	(Cat. A/d): 130 g/l (2010)		

Appliceringsinstruktioner

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är

förutsättningen för ett lyckat målnings-resultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med Målartvätt och skölj med vatten. Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Obehandlat trä grundas med Snickerigrund. Låt torka väl före slipning med sandpapper för att avlägsna fibrer-resning. Stryk ytterligare 1– 2 ggr, med mellanslipning, så att en slät och jämn yta uppnås. Var noga med att torka bort allt damm före färdigstrykning. På dörrar och andra större ytor kan färgen med fördel rollas med filtroller före efterstrykning med lackpensel för en perfekt yta.

Efter Målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Informationen i detta dokument bygger på vår aktuella kunskap från laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan ändras utan föregående meddelande; använd alltid senaste versionen. Produkten är endast avsedd för angivna användningsområden och, om tillämpligt, industriellt/yrkesmässigt bruk. Produkten är utformad och testad för att uppfylla gällande säkerhetskrav enligt produktansvarslagen. Användaren ansvarar för att produkten är lämplig för det specifika objektet och applikationssättet, samt att noggrant följa bruksanvisning, säkerhetsdatablad och gällande lagar. Underlåtenhet att följa detta sker på användarens egen risk.

Vi garanterar att produkten överensstämmer med våra specifikationer vid leveranstillfället. Vi ska under inga omständigheter ansvara för indirekta skador (såsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra följdskador) och vårt sammanlagda ansvar är begränsat till ersättning eller utbyte upp till fakturavärdet.

Vid osäkerhet om produktens lämplighet ska användaren kontakta oss innan användning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt användning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslås.

För konsumentköp gäller konsumentköplagen och denna ansvarsfriskrivning begränsar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.